
编号: A08012300C REV:A

## 10 吨绞盘及液压系统

# 使用说明书





## 赛瓦(上海)石油设备器材有限公司 SERVA (SHANGHAI) LTD

邮编: 201617 地 址: 上海市松江区塔闵路 179 号 4 号厂房

电话: (021) 57847560 / (021) 57847561-812 传真: (021) 57847553

网址: http://www.Servacorp.com E-mail: ServaShanghai@ServaCorp.com

## 目 录

—,	简介	. 2
<u> </u>	产品性能	2
	结构特点	
四、	液压系统	. 3
五、	安装使用	. 3
六、	操作事宜	. 6
七、	注意事项	. 6
八、	维护保养	. 7
九、	常见故障排除	. 8
	总装图	
+-,	、零件清单	.10
十二、	. 易损件清单	.12

#### 一. 简介

赛瓦(上海)石油设备器材有限公司引进美国技术生产的 PIERCE 10,000Kg 液压绞盘,是汽车和特种车辆上的随车工具,用于在艰苦路况进行越野行驶时的自救自卸。也可供工程安装、油田钻采、道路清障等施工现场牵引重物之用。其特点为结构紧凑、体积小、重量轻、拉力大、安装简单、操作灵活、维修方便,可用汽车本身的液压系统进行工作。

### 二. 产品性能

#### [[主要技术参数]]

最大牵引力 ····· 10T								
钢丝绳直径 …	钢丝绳直径 ····· 16mm							
平衡阀进口压力	平衡阀进口压力							
液马达流量 …	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	60	0 L/Min			
控制电压					DC24V			
进排油口螺纹・	进排油口螺纹 ····· G 1/2"							
总传动比	总传动比							
发运重量250Kg								
钢丝绳层位 1 2 3 4								
额定载荷	T	10	9. 2	8. 2	7. 4			
钢绳容量	M	11	23	37	53			
钢绳线速度	M/Min	6.2	7. 0	7.8	8.6			

#### 三. 结构特点

- 两级高效液压行星齿轮传动;
- 制动器和平衡阀保证绞盘安全使用;
- 弹簧作用液压盘式制动器;
- 弹簧作用离合器,定位简便可靠;
- 离合器气动操作简便易行;
- 结构简单、操作方便,便于保养与维修:
- 绞盘的工作控制可手控也可线控。

#### 四. 液压系统

#### 1、液压系统要求:

● 工作压力: 21Mpa

● 额定流量: 60LPM


● 气源压力: 0.6~0.8MPa


● 控制电压: DC24V

● 工作介质:推荐 H-LM46 抗磨液压油(热带)/12 号航空液压油(寒带)

● 回油过滤精度: 20um

#### 2、液压气动原理图





元件明细表				油口明细表					
序号	名称	型号規格	数量	F	代号	名称	接口尺寸	推荐劉智規格	推荐钦管规格
1	油箱总成		1		S	吸油口	H-M45X2	ø35X3	H32I
11	回油过滤器	RFA-250X20F-Y	1		Р	通油口	H-M30X2	ø20X3	H16II
12	揖球闹	DN32/PN10	1	- [	T	回油口	H-M30X2	ø20X3	H16II
13	空气滤消器		1	- [	Α	IMD	H-M24X1.5	ø16X2.5	H13II
14	液位计		1		В	工作口	H-M24X1.5	ø16X2.5	H13II
15	放油螺塞		1		QP	进气口	ø6		ø6PU
2	高压齿轮泵	CBQ-G540-AFPR	1	-	QA	集合器口	ø6		ø6PU
3	液压气动控制箱		1		Ε	电气接口	ø6~ø8		0.75三芯电缆
31	双控换角阀	4WMQ10H-HP	1						
32	气动残压阀	QAR2000-01	1	Г					
33	手动换向阀	XQ230660.1	1	Г					
34	电磁换向阀	XQ350641.1/DC24	1	Г					
35	单向节流阀	XQ100400	1	Г					
36	耐震压力表	YN-60T/40MPa	1						
4	提柄开关	LA42C2A-20/BS	1						
5	液压绞盘	10T	1						

技术参数


- 1.额定流量:60LPM(推荐工作转速:1500rpm)
- 2.额定压力:21MPa(出厂设定:21MPa)
- 3.气源压力:0.6~0.8MPa(出厂设定:0.6MPa)
- 4.控制电源:DC24V
- 5.工作介质:推荐H-LM46

### 五. 安装和使用

#### 1. 安装:

- 安装绞盘前应检查出厂证书、校对随机装箱的零部件是否齐全,有无损坏;
- 绞盘防护罩由用户自备,其可保护钢丝绳因长期外露受损;
- 安装所用螺栓的强度级别为8.8级或更高;

● 绞盘的安装尺寸如下图所示:



- 液压控制箱底部有 4-Φ9 孔,用户自行设计安装支架;
- 液压油泵由用户自行安装,其是由取力器带动,取力器的旋向应与油泵一致, 为了保证绞 盘马达工作所需流量,建议油泵的实际工作转速在 1500RPM 左右为宜;

#### ● 管路的安装

管路代号	管路名称	推荐钢管规 格	推荐软 管规格	备注
S	泵吸油管路	Ф35×3	H32I	接口 H-M45×2
Р	泵出油管路 (阀组进油管路)	Ф20×3	H16II	接口 H-M30×2
Т	回油管路	Ф20×3	H16II	接口 H-M30×2
A	绞盘工作口A管路	Ф16×2.5	H13II	接口 H-M24×1.5
В	绞盘工作口B管路	Ф16×2.5	H13II	接口 H-M24×1.5
QP	阀箱进气管路		PU6	储气罐接口建议安装截止阀
QA	绞盘离合器管路		PU6	

#### ● 电气接线:

参考液压气动原理图接线,电源DC24V,线径 0.75mm²,建议回路安装 2A保险丝。具体接法如下:

- ◆ 摇柄开关安装于驾驶室控制面板,公共端接 DC24V 电源 "+",两个常开点分别接电磁铁 YA1(对应于"放绳")和 YA2(对应于"收绳")(手柄方向由用户自行定义);
- ◆ 阀箱电气接口为三芯直角插头,管脚 1 对应 YA1,管脚 2 对应 YA2,管脚 3 接 DC24V电源"一";
- ◆ 摇柄开关与阀箱电气接口之间建议用 3×0.75 mm²电缆连接。
- 以上安装完成后,先检查安装螺栓是否拧紧,各油管是否按图纸连接(应特别注意绞盘马达的自身泄油口处的油管是否接上),管接头是否拧紧;
- 试运转:
  - ◆确认油泵旋向是否正确,切忌反方向旋转!
  - ◆空载调试"快速放绳"、"放绳"、"收绳"三个动作,要求手柄操作方向、实际动作及标牌三者应一致,否则应调整管路。
- 钢丝绳的缠绕(根据牵引时的滚筒旋转方向选择钢绳插槽和缠绕方向)

绳头装入绞盘滚筒上压绳头的位置上,装上楔块固定绳头,先在滚筒上缠绕 5 圈钢丝绳,再将此 5 圈钢丝绳绷紧,使其紧紧的缠绕到滚筒上,然后再将其余的钢丝绳整齐的缠绕到滚筒上:

#### 2. 使用:

- 1). 掀开绞盘防护罩;
- 2). 绞盘使用前,向轴承座(件22)内注入润滑油至油位(DRAIN标识)处,润滑油推荐使用 SAE 80W-140齿轮油、N460工业齿轮油或相应油品;
- 3). 人工放绳:

打开液压气动控制箱,将操作手柄拨至"快速放绳"工位,手拉钢丝绳至所需长度,挂上重物,再将操作手柄拨至"复位"工位,将滚筒反转一下合上离合器,即可开始牵引重物;

- 4). 启动汽车发动机,挂上取力,油泵工作,发动机转速应使油泵转速在1500RPM左右;
- 5). 牵引重物:

打开液压气动控制箱,将操作手柄拨至"收绳"工位,如果牵引速度过快可调低发动机的转速,手动操作绞盘收绳时,如无法观察到牵引物,建议使用线控操作,插上电缆,先点动操作;

- 6). 用完后将钢丝绳整齐的缠绕到滚筒上;
- 7). 操作注意事项:
  - 绞盘工作时,离合器应完全结合,有载荷时绝对不允许打开离合器;
  - 绞盘工作时,钢丝绳两侧一定范围内禁止站人,操作人员应在安全位置工作,以防发生意外:

- 液压气动控制箱内的液压调节阀出厂时设定为 21MPa, 切勿随意调节其压力, 以免绞盘超载造成损坏及钢丝绳的断裂;
- 绞盘连续工作时,要注意液压油的温度,当油温超过85°C时,应停机冷却。

#### 六. 操作事宜

- 1、使用绞盘之前,松开制动器(件 56)上的空气释放阀以释放其中的气体。调整制动器的开启压力在 1,6MPa。
- 2、在正式使用之前,应先进行试验,以熟悉其操作过程。注意观察和区分轻载和重载以及负载震动和冲击所产生的各种声音:
- 3、避免不规则的绕绳。当钢丝绳在滚筒一端堆积起来时,应先卸下负载,重新缠绕钢丝绳;
- 4、绞盘离合器提供了快速放绳的功能,其"离合"由气缸控制,气缸通气时为快速放绳;
- 5、气动离合装置: 此离合器为常闭离合器。当需要脱开离合器时,只需在Φ6 的气管快插接头处接上气管并 通入 0.63-0.7Mpa 的气压。
- 6、检修及更换零部件时,应卸荷停机!如有必要还应放空油箱里的液压油;
- 7、由于油箱容积较小,油箱散热能力有限,应尽量避免长时间连续工作:
- 8、每次作业前检查油、气、电各接口是否连接可靠,建议先空载动作2-3次,确认动作正常;
- 9、夏季或热带地区作业,建议使用较高粘度的油液(如 46 号抗磨液压油);冬季或寒带或高海拔地区作业,建议使用较低粘度的油液(如 12 号航空液压油);
- 10、 尽可能避免阀箱浸泡于水中:

#### 七. 注意事项

- 带负载时严禁脱开离合器;
- 绞盘不工作时应让离合器处于啮合状态,防止因滚筒转动而乱绳;
- 绞盘工作时应远离钢丝绳,重物下严禁站人;
- 使用中不要超过参数表中各层位的额定载荷:
- 使用时,液压系统的压力、流量应满足参数表中的要求;
- 钢丝绳在滚筒上应排列整齐:
- 本绞盘不为载人、提升而设计,主要用于牵引;
- 钢丝绳在滚筒上的缠绕圈数不得少于5圈;
- 用户更换钢丝绳时应根据负载校核强度;
- 油泵吸油高度应不大于 500mm:
- 吸油管路尽可能短、粗;

- 注意区分吸油口及出油口, 切忌接反;
- 油箱正常工作时油位应确保在液位计上下限之间;

### 八. 维护保养

为了保证绞盘的正常使用,应定期对绞盘及液压气动控制系统进行维护保养。

#### 【月保养】

- 检查润滑油位,并及时补充规定的油品至"DRAIN";
- 检查绞盘各部有无漏油情况,及时拧紧螺栓或更换密封垫圈;
- 检查绞盘的安装螺栓和各部连接螺栓是否有松脱现象;
- 检查钢丝绳是否磨损,如果磨损需及时更换;
- 检查油路管路,以防油管损坏或管路渗油;
- 检查气路管路,以防气管损坏;
- 检查电路接线,以防线路损坏和接触不良。


#### 【年保养】

- 检查有无易损件损坏,如有损坏应及时更换;
- 检查支架和壳体周边是否有变形或裂纹:
- 更换润滑油:
  - ——放出旧油,加入清洁煤油,将绞盘空转 1-2 分钟后排净煤油;
  - ——按规定油品,注入清洁润滑油至油位"DRAIN"处。
- 每年更换一次油箱内的液压油:
- 每半年更换一次滤芯及密封件。

## 九. 常见故障排除

故障描述	可能引起的原因	纠正措施
	1. 系统不升压或压力过低	1. 按下述措施处理
	2. 换向阀卡死	2. 检修或更换溢流阀
手动操作绞盘滚筒不能正	3. 齿轮损坏	3. 检查并更换损坏齿轮
反转	4. 离合器脱开	4. 检查并合上离合器
	5. 制动器损坏	5. 检查并更换制动器
	1. 电源未接通	1. 接通电源
<b>心护担</b> <i>佐</i> 克茨 <u></u>	2. 插头未插好或接线不靠	2. 检修电路
线控操作绞盘滚筒不能正	3. 线控手柄损坏	3. 检修或更换线控手柄
反转	4. 保险烧了	4. 查明原因并更换手柄
	5. 气路无压力或压力过低	5. 检查气路管路及压力
有负载时滚筒不能正常转	1. 负载超出绞盘的承载范围	1. 参考表中规定的额定载荷;
动	2. 液压系统压力过低	2. 参考液压系统参数表,检查系统压力
绞盘转速过慢	1. 液压系统流量过低;	1. 参考液压系统参数表,检查系统流量
	2. 马达或平衡阀损坏	2. 更换马达或平衡阀;
滚筒不能自由放绳	1. 离合器没有脱开	1. 参照操作说明,检查离合器
制动器不能脱开	1. 液压系统中存在空气;	1. 释放掉制动器内气体
异常噪音	1. 液压系统流量过高;	1. 参考液压系统参数表,检查系统流量
	1. 系统流量过低;	1. 参考液压系统参数表,检查系统流量
在"缠绕"方向,滚筒颤动	2. 系统溢流压力过低;	1. 参考液压系统参数表,检查系统溢流压
		力
	1. 油箱无油	1. 油箱加油
	2. 吸油球阀未打开	2. 打开吸油口球阀
系统不升压或压力过低	3. 泵转向反	3. 调整油泵转向
7102 F 7 F 22 F 7 F 7 F 7 F 7 F 7 F 7 F 7 F	4. 溢流阀的开启压力过低	4. 调高溢流阀的开启压力
	5. 溢流阀卡死	5. 检修或更换溢流阀
	绞盘马达或平衡阀损坏	6. 检修绞盘马达和平衡阀
	1. 满载工作时间过长	1. 暂停一段时间后再操作
). I. && ). I. III.	2. 换向阀卡死在端位	2. 检修或更换换向阀
油箱过热	3. 系统压力过高	3. 调低系统压力
	4. 环境温度过高	4. 改用低粘度液压油
	5. 系统内泄漏过大	5. 检修或更换油泵、液压操作元件等
	1. 吸油口球阀未完全打开	1. 全开吸油口球阀
油泵噪音过大	2. 油箱油液太少 3. 吸油管路过细、过长、弯过多	2. 往液压油箱加油 3. 改进吸油管路
何水''保日 <b>以</b> 人	3. 吸油官路过细、过长、号过多 4. 吸油管路进气	3.
	4. 吸油官龄近气   5. 油泵损坏	4.
	1. 螺栓或接头松动	1. 紧固螺栓
系统漏油	2. 密封圈老化	1.
	4. 面封圖化化	4. 义状面封固

### 十. 总成图



## 十一. 零件清单

序号	数量		零件号	名称
0001	1.0000	EA	X02-04-599	支架
0002	8.0000	EA	X20-08-025	螺栓
0003	8.0000	EA	X20-27-620	弹簧垫圈
0004	4.0000	EA	X20-05-546	内六角圆头定位螺钉
0005	2.0000	EA	X04-00-610	堵塞
0006	1.0000	EA	X00-04-034	透气塞
0007	1.0000	EA	X04-00-611	补芯 "
8000	1.0000	EA	X04-02-097	液压马达
0009	1.0000	EA	X04-02-696	液压阀
0011	1.0000	EA	X26-22-202	90 度弯头
0012	1.0000	EA	X26-01-707	油管总成
0013	1.0000	EA	X26-02-549	直接头
0014	1.0000	EA	X02-04-318	轴承座
0015	1.0000	EA	X02-04-155	连接套
0016	1.0000	EA	X04-00-375	弹性圆柱销
0017	1.0000	EA	X02-04-319	轴承
0018	1.0000	EA	X02-04-397	滚筒
0019	1.0000	EA	X02-04-398	输入轴
0020	1.0000	EA	000N567350	0型密封圈
0021	10.0000	EA	X20-05-541	内六角螺栓
0022	1.0000	EA	X02-04-322	轴承座
0023	1.0000	EA	X02-04-323	密封垫
0024	1.0000	EA	X02-04-324	后行星轮系
0025	1.0000	EA	X02-04-329	齿圈
0026	1.0000	EA	X02-04-330	密封垫
0027	12.0000	EA	X20-08-594	外六角螺栓
0028	1.0000	EA	X02-04-331	前行星轮系
0029	1.0000	EA	X02-04-399	连接套
0030	1.0000	EA	X04-00-397	呼吸阀
0031	4.0000	EA	X20-05-622	内六角螺栓
0032	1.0000	EA	X02-04-401	密封垫

0033	1.0000 EA	X02-04-337	垫片
0034	4.0000 EA	X20-05-548	内六角螺栓
0035	1.0000 EA	X02-04-338	密封垫
0036	1.0000 EA	X02-04-404	离合器轴
0037	1.0000 EA	X02-04-340	前中心轮
0038	1.0000 EA	X02-04-341	端盖
0040	1.0000 EA	X02-04-405	铭牌
0043	2.0000 EA	X02-04-345	离合器垫片
0044	1.0000 EA	X02-04-346	轴承
0045	1.0000 EA	X04-00-616	双0型密封圈
0046	1.0000 EA	X02-04-347	轴承
0047	1.0000 EA	X02-04-348	输出法兰
0048	1.0000 EA	X02-04-312	输出连接套
0049	1.0000 EA	X02-04-351	连接套
0050	1.0000 EA	X21-06-117	弹簧
0051	1.0000 EA	X02-04-352	钢丝绳固定块
0052	2.0000 EA	X02-04-177	键
0053	1.0000 EA	X10-90-001	双0型密封圈
0054	2.0000 EA	X02-04-152	衬垫
0055	2.0000 EA	X20-05-539	内六角螺栓
0056	1.0000 EA	X04-00-617	制动器型号
0057	3.0000 EA	X20-05-624	内六角螺栓
0058	1.0000 EA	X02-04-400	螺栓
0059	1.0000 EA	C02-52-221	垫片
0060	1.0000 EA	X20-04-311	锁紧螺母
0061	1.0000 EA	X04-01-947	气缸

### 十二. 易损件清单

序号	名称	型 <del>号</del>	数量
1	密封垫	N8×1.8	1/车
2	密封垫	$N12 \times 2$	5/车
3	密封垫	$N13 \times 2$	8/车
4	密封垫	N16. $3 \times 2$ . 4	6/车
5	密封垫	N32×2.5	2/车
6	密封垫	₩35×3.1	1/车
7	密封垫	W40×3.1	1/车
8	密封垫	W45×3.1	1/车
9	密封垫	₩60×3.1	1/车
10	密封垫	WD-B12	1/车
11	密封垫	ZHD-14	1/车
12	密封垫	ZHD-22	9/车
13	密封垫	G1/2	4/车